

IX. Wartung

Wenn das Räuchern beendet wird, trennen Sie den Rauchgenerator und die Stromversorgung des Schrankes.

Es ist wichtig, die Räuchergeräte zu reinigen: Am besten ist es, Wasser mit einem Geschirrspülmittel zu benutzen. Das Innere der Räucherammer sollte nach dem Räuchern eine Ablagerung haben. Diese Ablagerung sollte nicht geschrubbt oder mit ätzenden Mitteln entfernt werden. Wenn sich Fett oder andere Ablagerungen auf dem Gehäuse befinden, wischen Sie diese vorsichtig mit einem feuchten Tuch ab.

Abtropfschale und Schüsseln, in der Fett und Asche gesammelt werden, sind sauber zu halten, da sich überschüssiges Fett entzünden kann.

HINWEIS: Beim Räuchern von sehr fetthaltigen Produkten ist folgendes zu beachten: Überschüssiges Fett, das auf das Sieb fällt, muss unbedingt entfernt werden.

HINWEIS: Wenn der Rauchgenerator in Betrieb ist, entstehen auf der Förderspirale Verbrennungsrückstände. Sie sollten diese nach ca. 8 Stunden Betrieb des Rauchgenerators mit einer Zange oder einer Drahtbürste entfernen. Werden diese Rückstände nicht entfernt, kann es zu Fehlfunktionen oder im schlimmsten Fall zu Schäden am Gerät kommen.