

Nutzung Ihrer Einsatzpfanne !



WARNUNG!

Explosionsgefahr durch Gasaustritt !

Beim Einsatz von mehreren Steakplatten und/oder Einsatzpfannen kann es zum Ersticken der Grillflamme und dem Austritt von unverbranntem Gas kommen. Es besteht Explosionsgefahr.

- ❑ **Niemals** die gesamte Grillfläche mit Steakplatten und/oder Einsatzpfannen belegen ! Nur eine Pfanne oder Platte einsetzen !
- ❑ Niemals zwei Platten/Pfannen gleichzeitig verwenden !



WARNUNG!

Verbrennungsgefahr durch Hitzestau!

Bei unsachgemäßer Verwendung von Steakplatten und Pfannen kann es zu einem Hitzestau kommen, der zu schweren Verbrennungen und zur Beschädigung des Grills führen kann.

- ❑ Mindestabstand von 2 cm zu den Seitenwänden des Grills einhalten.
- ❑ Brenner, die unter einer Steakplatte oder Pfanne liegen, dürfen nur in der Low-Stellung betrieben werden.



Verbrennungsgefahr durch Hitzestau!

Bei der Nutzung der Einsatzpfanne dürfen die darüber liegenden Brenner nicht in High betrieben werden, bitte ausschließlich in der Brennerstellung Low (kleine Flamme) betreiben.