


Bitte lösen Sie die Schrauben der oberen Türleiste, setzen die Tür ein und richten Sie diese aus.

Bitte ziehen Sie die oberen Schrauben erst nach dem Ausrichten der Tür fest.



Bitte führen Sie diese Arbeiten auf einem gerade Untergrund durch, Ihr Grill sollte in Waage stehen, sollte der Grill schief stehen, z.B. Schotter, Pflastersteine, so ist eine Ausrichtung der Türen nicht möglich.

Sollte wider erwarten eine Einstellung nicht möglich sein, so bitten wir Sie uns ein Bild des kompletten Grills zukommen zu lassen.

Produktionsbedingt kann es hier in seltenen Fällen vorkommen, dass sich die Türe verzogen hat. Sollte dies der Fall sein, werden wir Ihnen selbstverständlich eine neue Türe zusenden.